



# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


## ROLLO DE CINTA DE AVISO ZIPWALL®




**1.** Instale los postes al rededor del área de peligro. Coloque uno en cada esquina o cambie la dirección, hasta 20 pies de distancia entre cada uno.




**2.** Enganche una pinza de cinta en cada poste a la altura deseada, se incluye una bolsa con seis pinzas. Puede dejar las pinzas en los postes mientras los almacena.




**3.** Antes de poner el rollo de cinta de aviso, meta la cinta en un rollo con el texto impreso hacia arriba. Enganche el rollo de forma que el texto "CAUTION" esté para afuera y hacia arriba.




**4.** Asegúrese de que la abrazadera esté abierta y lista para conectar al poste.




**5.** Ponga la abrazadera al rededor del poste y posicónela por encima del pestillo apropiado. Empuje el picaporte gris hacia abajo para enganchar con la abrazadera. Utilizando el pestillo apropiado el picaporte se cerrara sin esfuerzos excesivos. **Debe estar bien ajustado pero no a la fuerza.**



**6.** Asegúrese de que el LockTab en la parte superior del rollo esté en posición "Unlock".




**7.** Camine por al lado de todos los postes, hebillando la cinta por cada pinza de cinta al pasar.



**8.** En el último poste, cierre la pinza de cinta para mantenerlo en su sitio.

**9.** Apriete la cinta al darle vueltas al rollo, y luego deslizando el LockTab a la posición "locked". Esto mantendrá la cinta tirante.



**10.** Al finalizar la obra, remueva la pinza del último poste para quitar la cinta. Ponga el LockTab en posición "unlocked" Estire la manivela de la parte de arriba del rollo para enrollar la cinta para usarla en la próxima obra. Para mejores resultados, guíe la cinta en lo que la va enrollando.

